

Všetko čo je potrebné vedieť o nanášaní EasyUp (vliesových) tapiet!

EasyUp (vliesové) sú tapety z netkaných, buničitých vlákien, ktoré zabezpečujú rovné steny bez viditeľných zvlínení. V prípade, ak si vyberiete EasyUp, vyberiete si mimoriadne trvalé tapety, ktoré sú stabilné a jednoducho nanášateľné. Ak sa rozhodnete EasyUp (vliesové) tapety pretapetovať, nebudete potrebovať ani gletovanie.

Tapetovanie EasyUp-om. (vliesovými tapetami)

- 1. Upracte dlážku, aby sa tapeta nešpinila keď ju budete rolovať.
- 2. Doporučujeme, aby ste tapetovanie začali vedľa dverí alebo okien.
- 3. Za pomoci zvislého maradla sa presvedčte o tom, že je váš prvý kotúč dokonale zvislý.
- 4. Kotúč rolujte na stenu tak, aby prekryl 2-3 pásy tapiet (meter, meter aj pol). Pri okrajoch a lemoch použite štetec.
- 5. Položte táču tapiet na zem. Vytiahnite jeden kotúč a pripevnite ho ku garnížiam tak, aby presahoval garníže o niekoľko cm. (viď obrázok). Na potrebnom mieste ho prerežte rámovou lištou. (Ak nepoužívate táču, držte tapety pri plafóne a kotúč zrolujte dolu pozdĺž steny).
- 6. Vychádzajúc zo stredu vyrovnajte okraje za pomoci tapetového valca, mimoriadne opatrne pracujte pozdĺž okrajov, aby ste zo stien nepreniesli lepidlo na valec.
- 7. Nasledujúci pás tapety umiestnite presne k okraju predchádzajúceho kotúča.
- 8. Tento kotúč urovnajte rovnako ako predchádzajúci. Postupujte od stredu smerom k okrajom, aby sa okraje oboch kotúčov tesne spojili.
- 9. Keby lepidlo presiaklo cez tapety, okamžite ho utrite navlhčenou špongiou.
- 10. Ak tapetujete pri dverách alebo oknách, odrežte tapety tak, aby zostala presahujúca časť na presnejšie rezanie.

Poznámka! EasyUp (vliesové) tapety sa vyrábajú z takého materiálu, ktorý prepúšťa paru. Všetky vlhké fláky, ktoré sa objavia pri nanášaní tapiet zmiznú ihneď ako sa tapeta usuší (obvyčajne behom 24 hodín). Počas tapetovania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti.

Odporúčené lepidlo - Metylan Direct

Vonkajšie rohy:

- 1. Za pomoci nožika alebo nožníc odrežte jeden pás tapety z kotúča, na vrchu a spodku pásu nechajte okraj. Dbajte na to, aby vzory priliehali.
- 2. Odmerajte vzdialenosť medzi okrajom posledného pásu a rohom. Pridajte cca 20 mm a odrezaný koniec narežte na potrebnú šírku. Potrite ho lepidlom a tapetu umiestnite do rohu.
- 3. Teraz použijete druhú časť odrezaného pásu na to, aby na 10-15mm prekryl ten, ktorý ste pred chvíľou umiestnili na stenu. Štetcom natrite lepidlo na začiatok prvého pásu tapety.
- 4. Pás umiestnite o 5 mm viac do vnútra. V opačnom prípade sa môže roztrhnúť keď sa umiestni do rohu. Prebytočné lepidlo odstráňte vlhkou špongiou.

Vnútorý roh:

- 1. Odmerajte vzdialenosť od posledného umiestneného pásu tapety po roh. Pridajte cca 10

mm a nasledujúci pás tapety narežte nožikom alebo nožnicami na potrebnú šírku. Stenu natrite lepidlom o niečo širšie ako je šírka pásu. Umiestnite tapetu do rohu.

- 2. Štetcom potrite tapetu lepidlom vychádzajúc z rohu. Teraz umiestnite narezanú tapetu do rohu, presvedčte sa o tom, že je umiestnená rovnomerne. Prebytočné lepidlo utrite vlhkou špongiou.

