

Hogyan ragasszuk helyesen a fotótapétákat?

- Útmutató a fotótapéták falra ragasztásához -

A fotótapéta ragasztásához szükséges anyagok

1. 1 csomag a fotótapétának megfelelő ragasztó (Metylan Normal)
2. 1 vödör a ragasztó keveréséhez
3. 1 ecset vagy kefe, amivel a ragasztót felvisszük a falra
4. 1 henger a tapéta kisimításához
5. 1 kés (sniccer) a szélek eldolgozásához
6. 1 mérőszalag, hogy megmérjük a falat
7. 1 ceruza
8. 1 vízmérték
9. 1 spakli

A ragasztás menete

Kérem, győződjön meg arról, hogy a fal felülete **teljesen** sima, tiszta és száraz. Ez azt jelenti, hogy a falon nem lehet régi tapéta, és minden egyenetlenséget ki kell javítani a spakli segítségével.

Helyezzék a paneleket a padlóra, hogy megkapják a teljes képet és hasonlítsák össze azt a fal méreteivel. Jelöljék be a falat egy ceruza és egy vízmérték segítségével minden egyes panel alatt, ez segít abban, hogy könnyen és helyesen ragasszák fel a fotótapétát.

Keverjék össze a ragasztót a gyártó utasítása alapján, és kenjék fel az első panelre az ecset (kefe) segítségével.

FONTOS! A posztert ne áztassa túl a ragasztóval!

Helyezzék az első panelt a falra az előre felrajzolt vonalak mentén. Ragasszák fel majd simítsák ki a henger segítségével, középről a szélek felé. Csinálják ugyanezt a többi panellel is 1-től n-ig.

Kérem, alaposan töröljék le a felszínen maradt ragasztót nedves szivacs segítségével. Azután, hogy a fotótapéták kiszáradtak, a felesleges széleket le lehet vágni a kés (sniccer) segítségével, ha szükséges.